## 4. Configurer une connexion ad hoc

Ce type de réseau peut être utilisé pour partager des ressources avec d'autres ordinateurs, démarrer un jeu en mode multijoueur, ou partager une connexion Internet avec des amis, sans nécessité de box ou routeur Wi-Fi.

En imaginant que vous deviez gérer un réseau avec trois machines, voici la procédure sur l'ordinateur hôte :

Vous devez utiliser l'utilitaire netsh pour créer et mettre en œuvre un réseau ad hoc sans fil.

- → Exécutez l'invite de commandes en tant qu'administrateur.
- Saisissez cette commande : netsh wlan show drivers.

Cette commande permet de vérifier si votre interface réseau supporte ce type de configuration réseau. Vérifiez que la réponse à la commande précédente est oui pour la ligne **Réseau hébergé pris en charge**.

```
Administrateur: Invite de commandes

C:\WINDOWS\system32\netsh ulan shou drivers

Non de l'interface : Wi-Fi 2

Pilote
Fournisseur
Fournis
```

→ Saisissez ensuite cette commande : netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=adocreso key=newpass1

Vous pouvez remplacer le SSID et la clé (key) par des valeurs personnalisées.

- → Démarrez ensuite le réseau par la commande : netsh wlan start hostednetwork

  Une fois le réseau ad hoc démarré, si vous désirez pouvoir naviguer sur Internet depuis ce réseau,
  vous devez partager votre connexion Wi-Fi standard.
- → Si vous désirez arrêter le réseau ad hoc, saisissez la commande : netsh wlan stop hostednetwork

## 5. Exporter un profil réseau sans fil