

## 3. Paramétrer correctement le Pare-feu

Les ports suivants doivent être ouverts si vous voulez profiter du partage de fichiers et des communications SMB (Server Message Block) :

- Port TCP 139, port UDP 137 et 138 ("SMB Partage de fichiers Microsoft").
- Port TCP 445 ("Trafic SMB à hébergement direct sans protocole NetBIOS").

Relevez quel type d'emplacement réseau est configuré pour votre interface.

Pour configurer le pare-feu de Windows 10, suivez cette procédure :

- → À partir du Panneau de configuration, dans la section Système et sécurité Pare-feu Windows, cliquez sur l'option Autoriser une application ou une fonctionnalité via le Pare-feu Windows.
- → Cliquez sur le bouton **Modifier les paramètres**. Sélectionnez la fonctionnalité **Partage de fichiers et d'imprimantes**, autorisez l'exécution de ce programme via le pare-feu pour l'emplacement de réseau de type Privé comme ce devrait être le cas pour votre environnement. Cliquez sur le bouton **OK**.