Sur la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur **Suivant**, insérez le disque de réinitialisation et suivez la procédure.

3. Réparer un compte d'administrateur

Il se peut que vous ayez accidentellement endommagé votre compte, que vous l'ayez changé en compte d'utilisateur standard ou qu'il n'apparaisse plus dans l'écran d'ouverture de session. La seule solution consiste alors à ouvrir une session en vous servant du compte Administrateur puis, à partir de là, de réparer votre compte d'utilisateur.

Une manière simple est d'utiliser les fonctionnalités WinRE puis d'ouvrir une fenêtre d'invite de commandes. Lancez ensuite l'Éditeur du Registre puis chargez la ruche SAM. Il ne vous reste plus ensuite qu'à parcourir cette arborescence : \Domains\Users\000001F4. Éditez une valeur binaire nommée F puis modifiez le 57^e digit. Inscrivez le nombre 10 à la place du 11.